



# *Professional Care*



powered  
by

**BRAUN**



English	4	UK	0 800 416 434
Dansk	13	IRL	1 800 509 448
Norsk	22	DK	70 15 00 13
Svenska	31	N	22-63-00-93
Suomi	41	S	020 - 21 33 21
		FIN	020 377 877
		HK	852-25249377 (Audio Supplies Company Ltd.)

**Internet:**

[www.oralb.com](http://www.oralb.com)








[www.braun.com](http://www.braun.com)

[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Germany

**Type 4729**

3-728-167/00/I-08  
GB/DK/N/S/FIN  
Printed in Germany



**Oral-B ProfessionalCare** has been carefully designed to offer you and your family a unique brushing experience that is both safe and effective. However, when using electrical products, basic safety precautions should always be followed. Please read carefully before use.

### Important

- Periodically check the cord for damage. A damaged or non-functioning appliance shall no longer be used. Take it to an Oral-B Braun Service Centre.
- This product is not intended for use by children under age three.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children.
- If the product is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible.

### Description

---

- a Oral-B PrecisionClean brush head
- b On/off button
- c Handle
- d Charge indicator
- e Charging unit
- f Brush head compartment
- g Wall holder
- h Range of brush heads and accessories

## Connecting and charging

Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and is designed for use in the bathroom.



- Plug the charging unit (e) into an electrical outlet and place the toothbrush handle (c) on the charging unit.
- The green charge indicator (d) light flashes while the handle is being charged. If you then use your brush and place it back on the charging unit, the green charging light will again flash to let you know it is charging.
- When the handle is fully charged, the green charge indicator light shines continuously. A full charge takes at least 16 hours and enables approximately two weeks of regular brushing (twice a day, 2 minutes).
- The red charge indicator (d) light starts blinking when the rechargeable battery is low. Now it is time to recharge your toothbrush.
- For everyday use, the toothbrush handle can be stored on the charging unit to maintain it at full power. Overcharging is impossible.
- To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, unplug the charging unit and fully discharge the handle by regular use at least every 6 months.

### Specifications

Refer to the bottom of the charging unit for voltage specifications.

## Using your toothbrush

Attach one of the brush heads (1–3) to the handle. They can be used with any kind of toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching the appliance on.



### D 19.523.1

«Clean»

### D 19.535.2

«Clean»

«Sensitive»

### D 19.575.3 X

«Clean»

«Sensitive»

«Polish»

## Brushing modes

Your toothbrush offers different brushing modes to best meet your individual needs:

- «Clean» – Exceptional mouth cleaning.
- «Sensitive» – Gentle, yet thorough cleaning for sensitive areas.
- «Polish» – Exceptional polishing and natural whitening for occasional or everyday use.

How to switch between modes:


- Push the on/off button once, and your toothbrush automatically starts in the «Clean» mode.
- To shift from the «Clean» mode to the «Sensitive» mode, push the on/off button once more.
- If your toothbrush has a «Polish» mode, pushing the on/off button again will bring you from «Sensitive» to «Polish» mode.
- To turn your brush off from the «Polish» mode, push the on/off button once more.
- If you wish to turn your toothbrush off in the «Clean» or «Sensitive» mode, push and hold down the on/off button until the motor stops.

## Outstanding Plaque Removal

For clean teeth and strong and healthy gums, **Oral-B ProfessionalCare** gently cleans in areas where plaque bacteria can collect. It provides an outstanding plaque removal even in hard-to-reach areas and is gentle on teeth and gums.

Brushing technique:

- Guide the brush head slowly from tooth to tooth.
- Hold the brush head in place for a few seconds before moving on to the next tooth.
- Brush the gums as well as the teeth, first the outsides, then the insides, finally the chewing surfaces.
- Do not press too hard or scrub, simply let the brush do all the work.



## Pressure Sensor

For optimal brushing results **Oral-B ProfessionalCare** has a pressure control feature to help you brush gently. This helps protect your gums from excessive brushing and makes your toothbrush easy to operate. If too much pressure is applied, the oscillating movement of the brush head will continue but the pulsation will stop. In addition to feeling it, you can also hear a different sound.

## Professional Timer

A short stuttering sound at 30-second intervals, which you can hear and feel, reminds you to brush the four quadrants of your mouth equally for a thorough consistent clean.

## 2-Minute Timer


A long stuttering sound indicates when the dentist recommended 2-minute brushing time has been reached.

Both timers memorise the elapsed brushing time, even when the handle is briefly switched off during brushing. Only when pausing longer than 30 sec. the timer resets to the initial starting point.

In the first days of using the toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after two weeks, please consult your dentist or hygienist. If you have sensitive teeth and gums, Oral-B recommends using the «Sensitive» mode.

## Individual brush heads and accessories


The **Oral-B ProfessionalCare** range offers you a variety of brush heads and accessories, allowing you to select those which best meet your individual needs. They are all designed for daily use:





### 1 Oral-B PrecisionClean brush head


The Oral-B PrecisionClean brush head features outstanding oscillating-rotating action to effectively clean your teeth, clean along the gumline and in hard-to-reach areas such as behind teeth. The compact round brush head surrounds each tooth for a thorough clean. The green PrecisionClean bristles bend, enabling both gentle brushing and deep reach of the blue Interdental Tips between teeth. Apply the brushing technique described in the «Outstanding Plaque Removal» section.



### 2 Oral-B Sensitive brush head

(not with all models)


The Oral-B Sensitive brush head provides thorough cleaning for sensitive teeth and gums. It has an extra soft bristle texture that is gentle on teeth and gums. Apply the same brushing technique described in the «Outstanding Plaque Removal» section.



### 3 Oral-B ProBright brush head

(not with all models)

The Oral-B ProBright brush head is specifically designed to polish and naturally whiten your teeth by removing stains that can come from coffee, tea and tobacco. It features the oscillating-rotating head action of the Oral-B PrecisionClean brush head to effectively clean teeth, combined with the special polishing cup for natural brightening. Apply the same brushing technique described in the «Outstanding Plaque Removal» section. We do not recommend using the Oral-B ProBright brush head with braces. Children under 12 should not use the Oral-B ProBright brush head.




All three brush heads feature blue INDICATOR bristles to help you monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice a day for two minutes, the blue colour will fade halfway approximately within 3 months, signaling it is time to change the brush head.



#### 4 Interspace brush head

(not with all models)


The Interspace brush head is designed for cleaning between teeth as well as around bridges, crowns and implants. To use, position brush head at a 45 degree angle to the gumline. Slowly guide the brush head along the gumline, pausing between teeth for excellent results.



#### 5 Tongue Cleaner

(not with all models)


The Tongue Cleaner helps freshen breath. It is designed to help remove oral malodour and can be used every day – before or after brushing. You can use mouthwash with the Tongue Cleaner. Attach it to the handle, turn the appliance on and drag it across the tongue from back to front. We recommend using the «Sensitive» mode for enhanced control during use. Rinse after use. Replace the Tongue Cleaner when the material becomes worn.



#### 6 Interdental Cleaner


(not with all models)

The Interdental Cleaner effectively cleans between the teeth and helps keep your gums healthy. It should be used before brushing. Break one pick cleaner off the base (7) and insert it into the slot in the neck of the white pick holder. Attach the Interdental Cleaner to the handle and turn the appliance on. Depending on which part of your mouth you are cleaning, the pick holder should be adjusted by turning it, so that the blunt side always faces your gums. Guide the cleaner between your teeth and clean systematically from space to space. We recommend using the «Sensitive» mode for enhanced control during use. A pick cleaner can be used approximately two to three times until it becomes too soft to effectively fit and clean between the teeth. Replacement cleaners are available separately.



**Oral-B ProfessionalCare** replacement brush heads and accessories are available in stores that sell Oral-B products.

## Cleaning recommendations



- After brushing, rinse your brush head or accessory thoroughly under running water for several seconds with the handle switched on.
- Switch off the handle and remove the brush head or accessory from the handle. Clean both parts separately under running water, then wipe them dry before you reassemble the brush and put the handle on the charging unit.
- From time to time, also clean the charging unit and the brush head compartment (D 19.575.3 X, D 19.535.2 models only) with a damp cloth.
- For cleaning purposes, the brush head compartment (D 19.575.3 X, D 19.535.2 models only) is removable.

Subject to change without notice.

This product conforms to the European Directives EMC 2004/108/EC and Low Voltage 2006/95/EC.



This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at an Oral-B Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



## **Guarantee**


We grant 2 years limited guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use, especially regarding the brush heads, as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Oral-B Braun Service Centre.

### **For UK only:**

This guarantee in no way affects your statutory rights.



## The 30-Day Money Back Guarantee

Take the challenge! Experience the **Oral-B ProfessionalCare** difference! Satisfaction guaranteed or your money back.

**Oral-B ProfessionalCare** provides outstanding cleaning, natural whitening by removing stains and takes care of your gums. In fact, we are so convinced you'll love your **Oral-B ProfessionalCare** that we give you this special offer.

Try **Oral-B ProfessionalCare** for 30 days starting from the day of purchase. If you are not 100% satisfied, receive a full refund.

For a full refund, please send us your handle, refills, and charging unit along with your name, address, contact phone number and the original till receipt indicating purchase price and date.

United Kingdom / Ireland:  
«Oral-B 30-Day Money Back  
Guarantee»  
Dept PX415,  
PO Box 10,  
Diss, Norfolk,  
IP98 1SP

For further details, please contact our helpline (see page 2) to be referred to the authorised Oral-B Braun Service Centre closest to you.

**Oral-B ProfessionalCare** er udformet specielt for at give dig og din familie en enestående tandbørstning, som både er sikker og effektiv. Ved brug af elektriske produkter skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger imidlertid altid overholdes. Læs dem grundigt igennem, før du tager apparatet i brug.

### Vigtigt

- Kontroller med jævne mellemrum, om ledningen er beskadiget. Et beskadiget apparat må ikke anvendes. Indlever det på et Oral-B Braun Servicecenter.
- Dette produkt er ikke beregnet til børn under tre år.
- Apparatet er ikke beregnet til, at børn eller personer med nedsat fysiske eller mentale evner kan bruge det, medmindre de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt anbefaler vi, at apparatet opbevares utilgængeligt for børn.
- Hvis du taber apparatet, skal børstehovedet udskiftes, før det bruges næste gang, også selvom der ikke er nogen synlige skader.


## Beskrivelse

- a Oral-B PrecisionClean-børstehoved
- b Tænd/sluk-knap
- c Håndtag
- d Opladningsindikator
- e Ladedel
- f Rum til børstehoved
- g Vægholder
- h Børstehoveder og tilbehørssortiment

## Dansk

## Tilslutning og opladning

Din tandbørste har et vandtæt håndtag. Det er elektrisk sikret og udformet til at kunne anvendes på badeværelset.




- Tilslut ladedelen (e) til en stikkontakt og placer tandbørstens håndtag (c) i ladedelen.
- Det grønne opladningsindikatorlys (d) blinker, mens håndtaget oplades. Hvis du anvender børsten og derefter placerer den i ladedelen, blinker det grønne ladelys igen for at markere, at den oplader.
- Når håndtaget er fuldt opladet, lyser det grønne opladningsindikatorlys konstant. En fuld opladning tager mindst 16 timer. Det giver cirka to ugers regelmæssig tandbørstning (to gange om dagen i to minutter).
- Det røde opladningsindikatorlys (d) begynder at blinke, når det genopladelige batteri har lavt batteriniveau. Det er på tide at genoplade tandbørsten.
- Opbevar tandbørstens håndtag på ladedelen dagligt for at holde det fuldt opladet. Tandbørsten kan ikke overoplades.
- For at det genopladelige batteri skal opretholde fuld kapacitet, skal ladedelen tages ud af stikkontakten, og håndtaget aflades fuldstændigt ved regelmæssig brug mindst en gang hvert halve år.

### Specifikationer

Se bunden af ladedelen for strøm-spændingsspecifikationer.

## Brug af tandbørsten

Sæt et af børstehovederne (1-3) på håndtaget. De kan anvendes med alle former for tandpasta. For at undgå at sprøjte sættes børstehovedet mod tænderne, før der tændes for apparatet.



## Børsteindstilling

For at opfylde dine individuelle behov bedst muligt har tandbørsten forskellige børsteindstillinger:

- «Clean» – Effektiv mundrengøring.
- «Sensitive» – Nænsom, men samtidig grundig rengøring af sensitive områder.
- «Polish» – Effektiv polering og naturligt hvidere tænder, til lejlighedsvis eller daglig brug.

Sådan skifter du imellem børsteindstillinger:

- Ved tryk en gang på tænd/sluk-knappen starter tandbørsten automatisk i «Clean»-indstilling.
- Tryk en gang til på tænd/sluk-knappen for at skifte fra «Clean» til «Sensitive»-indstillingen.
- Hvis din tandbørste har en «Polish»-indstilling, skal du igen trykke på tænd/sluk-knappen for at gå fra «Sensitive» til «Polish»-indstillingen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at slukke for børsten i «Polish»-indstilling.
- Hvis du vil slukke for tandbørsten i «Clean» eller «Sensitive»-indstilling, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, til motoren standser.

## Enestående plakfjernelse

For at give rene tænder og stærkt, sundt tandkød rengør **Oral-B ProfessionalCare** nænsomt de steder, hvor der kan samle sig plakbakterier. Den giver en enestående plakfjernelse selv på svært tilgængelige områder og er nænsom mod tænder og tandkød.

### Børsteteknik:

- Før børstehovedet langsomt fra tand til tand.
- Hold børstehovedet stille et sted et par sekunder, før du flytter det til næste tand.
- Børst både tandkødet og tænderne, først på ydersiden, dernæst på indersiden og til sidst på tyggefladen.
- Du må ikke trykke for hårdt eller skrubbe. Lad børsten gøre arbejdet.

### D 19.523.1

«Clean»

### D 19.535.2

«Clean»


«Sensitive»


### D 19.575.3 X

«Clean»

«Sensitive»

«Polish»





### Tryksensor

For at opnå et optimalt børsteresultat er **Oral-B ProfessionalCare** udstyret med en tryksensorfunktion, som hjælper dig med at børste forsigtigt. Den hjælper med at beskytte dit tandkød mod for hård børstning og gør tandbørsten let at betjene. Hvis der anvendes for hårdt tryk, fortsætter børstehovedets oscillerende bevægelse, men pulseringen standser. Du kan både mærke det og høre, at lyden ændrer sig.

### Professionel timer

En kort, brummende lyd hvert halve minut, som du både kan høre og føle, minder dig om at børste alle fire kvadranter i munden lige meget, så du får en grundig, ensartet rengøring.

### To-minuts-timer

En lang, brummende lyd angiver, når de to minutters børstetid, tandlægerne anbefaler, er nået.

Begge timere husker den anvendte børstetid, også selvom der kort slukkes for håndtaget under børstningen. Kun efter pauser over 30 sekunder nulstilles timeren til det første startpunkt.

De første dage tandbørsten anvendes, kan dit tandkød bløde lidt. Det holder normalt op efter nogle få dage. Hvis tandkødet stadig bløder efter to uger, skal du tale med din tandlæge eller tandplejer. Hvis du har følsomme tænder og tandkød, anbefaler Oral-B, at du bruger børsteindstillingen «Sensitive».


## Individuelle børstehoveder og tilbehør

**Oral-B ProfessionalCare**-serien har mange forskellige børstehoveder og tilbehørsdele, så du kan vælge dem, der bedst opfylder dine individuelle behov. De er alle skabt til dagligt brug:




## 1 Oral-B PrecisionClean-børstehoved

Med Oral-B PrecisionClean-børstehovedet får du vores enestående, oscillerende-roterende funktion, som renser dine tænder effektivt og rengør langs tandkødsranden og på svært tilgængelige steder som bag tænderne. Det kompakte, runde børstehoved omgiver hver tand og renser den grundigt. De grønne PrecisionClean-børstehår er bøjelige for at give en blid børstning, samtidig med at de blå Interdental-børstehår når ind imellem tænderne. Brug samme børsteteknik som beskrevet i afsnittet «Enestående plakfjernelse».




## 2 Oral-B Sensitive-børstehoved (ikke alle modeller)

Oral-B Sensitive-børstehovedet giver grundig rengøring til følsomme tænder og tandkød. Det har ekstra-bløde børster, som er nænsomme ved tænder og tandkød. Brug samme børsteteknik som beskrevet i afsnittet «Enestående plakfjernelse».







## 3 Oral-B ProBright-børstehoved (ikke alle modeller)

Oral-B ProBright-børstehovedet er specielt udformet til at polere dine tænder og gøre dem naturligt hvidere ved at fjerne misfarvninger, som kan stamme fra kaffe, te og tobak. Det har Oral-B PrecisionClean-børstehovedets enestående, oscillerende-roterende funktion, som renser tænderne effektivt, kombineret med den specielle poleringskop, som gør tænderne naturligt hvidere. Brug samme børsteteknik som beskrevet i afsnittet «Enestående plakfjernelse». Vi anbefaler ikke brug af Oral-B ProBright-børstehoved, hvis du har tandbøjle. Børn under 12 år bør ikke bruge Oral-B ProBright-børstehoved.



Alle tre børstehoveder har blå INDICATOR-børstehår for at hjælpe dig med at se, hvornår børstehovedet bør udskiftes. Med grundig børstning to gange om dagen i to minutter falmer den blå farve halvvejs inden for cirka





tre måneder for at signalere, at det er på tide at skifte børstehoved.

#### 4 Mellemrums-børstehoved

(ikke alle modeller)

Mellemrums-børstehovedet er udformet til rengøring både imellem tænderne og omkring broer, kroner og implantater. Under brugen placeres børstehovedet i en vinkel på 45 grader mod tandkødsranden. Bevæg langsomt børstehovedet langs tandkødsranden og hold pause imellem tænderne for at opnå de bedste resultater.

#### 5 Tungebørste

(ikke alle modeller)

Tungerenseren er med til at give friskere ånde. Den er udformet til at hjælpe med at fjerne dårlig lugt fra munden og kan bruges dagligt – før eller efter børstning. Du kan også bruge mundvand sammen med tungebørsten. Sæt den på håndtaget, tænd for apparatet og træk den hen over tungen bagfra og fremad. Vi anbefaler at bruge indstillingen «Sensitive» for at bevare optimal kontrol under brugen. Skyl munden efter brug. Udskift tungebørsten, når den er slidt.

#### 6 Tandstikker


(ikke alle modeller)

Tandstikker-tilbehøret renser effektivt imellem tænderne og hjælper med at holde tandkødet sundt. Det bør anvendes før tandbørstning. Bræk en tandstikker af ved foden (7) og sæt den fast i revnen i halsen på den hvide tandstikholder. Sæt tandstik-tilbehøret fast på håndtaget og tænd for apparatet. Tandstikkeren bør justeres til den del af munden, du renser, ved at dreje den, så den stumpe side altid vender imod tandkødet. Før tandstikkeren ind imellem tænderne og rens systematisk fra mellemrum til mellemrum. Vi anbefaler at bruge indstillingen «Sensitive» for at bevare optimal kontrol under brugen. En tandstikker kan bruges to-tre gange, indtil den bliver for blød til at kunne rense mellemrummene mellem tænderne effektivt. Tandstikkerne kan købes separat.

**Oral-B ProfessionalCare**-seriens løse børstehoveder og tilbehør fås i forretninger, som forhandler Oral-B-produkter.

## Anbefalet rengøring

- Efter tandbørstning skylles børstehoved eller tilbehør grundigt under rindende vand i flere sekunder, mens der er tændt for håndtaget.
- Sluk for håndtaget og fjern børstehoved eller tilbehør fra håndtaget. Rengør begge dele enkeltvis under rindende vand og tør dem, før børsten samles og placeres på ladedelen.
- Rengør også en gang imellem ladedelen og rummet til børstehoveder (kun D 19.575.3 X, D 19.535.2-modeller) med en fugtig klud.
- For at lette rengøringen, er rummet til børstehoveder aftageligt (kun D 19.575.3 X, D 19.535.2-modeller).



Oplysningerne heri kan ændres uden varsel.

Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i EMC-direktiv 2004/108/EEC og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC.



Dette produkt indeholder genopladelige batterier. For at beskytte miljøet bør apparatet efter endt levetid ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et Oral-B Braun Servicecenter eller passende lokale opsamlingssteder.



## **Garanti**

Der ydes 2 års begrænset garanti på dette produkt. Garantien træder i kraft på datoen for købet. I garantiperioden udbedrer vi gratis mangler ved apparatet opstået på grund af fejl i materialer eller fabrikation, enten ved reparation eller ved at erstatte hele apparatet, efter vores valg.

Denne garanti gælder i alle lande, hvor apparatet sælges af Braun eller de af Braun udpegede forhandlere.

Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller brug af især børstehovederne samt fejl, som har ringe effekt på apparatets værdi eller funktionsdygtighed. Garantien gælder ikke, hvis reparationer foretages af uautoriserede personer, og hvis der ikke anvendes originale Braun-reservedele.

For at få service inden for garanti-perioden afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med kvitteringen til et autoriseret Oral-B Braun service-center.

## Nu med 30 dages garanti for fuld returret

Tag udfordringen op! Oplev forskellen med **Oral-B ProfessionalCare**! Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.

**Oral-B ProfessionalCare** giver enestående rengøring, naturligt hvidere tænder ved at fjerne misfarvninger og plejer dit tandkød. Vi er faktisk så overbeviste om, at du bliver vild med din **Oral-B ProfessionalCare**, at vi giver dig dette specialtilbud.

Prøv **Oral-B ProfessionalCare** i 30 dage fra købsdatoen. Hvis du ikke er 100 % tilfreds, får du pengene tilbage.

For at få pengene tilbage skal du returnere håndtaget, børstehoveder og ladedel sammen med dit navn, din adresse, telefonnummer og din originale kassebon med købspris og dato. Din personlige data bliver udelukkende brugt til dette formål.

Danmark  
CJ Hvidevareservice  
Porsvej 4  
9000 Aalborg  
☎ 98 18 23 12

For yderligere oplysninger kontaktes vores hjælpelinje (se side 2), som oplyser om det nærmeste Oral-B Braun Servicecenter.



**Oral-B ProfessionalCare** er omhyggelig utviklet for å gi deg og din familie en ny og enestående pusseopplevelse, som er både trygg og effektiv. Allikevel må grunnleggende forholdsregler alltid tas ved bruk av elektriske apparater. Les grundig før bruk.

### Viktig

- Undersøk regelmessig om ledningen er skadet. Ikke bruk et apparat som er skadet eller ikke virker som det skal. Bring det til et Oral-B Braun servicesenter.
- Dette produktet er ikke beregnet for bruk av barn under tre år.
- Dette produktet bør ikke brukes av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental funksjon, med mindre de har tilsyn av noen som tar ansvar for sikkerheten deres. Vi anbefaler generelt at apparatet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hvis produktet mistes eller faller ned, bør børstehodet skiftes før videre bruk, selv om det ikke har synlige skader.

### Beskrivelse

---

- a Oral-B PrecisionClean børstehode
- b På/av-knapp
- c Motordel
- d Ladeindikator
- e Ladeenhet
- f Hus for børstehodet
- g Veggfeste
- h Serie av børstehoder og tilbehør

## Tilkobling og ladning

Din tannbørste har en vanntett motor-  
del, er elektrisk sikker og er utviklet for  
bruk i baderom.



- Koble ladeenheten (e) til strømmettet og sett motordelen (c) på lade-  
enheten.
- Den grønne ladeindikatoren (d) blinker mens apparatet lades. Når du så bruker tannbørsten og setter håndtaket tilbake i laderen, blinker ladelyset igjen for å vise at ladning pågår.
- Når apparatet er ladet vil det grønne lyset lyse konstant. En full ladning tar minst 16 timer og gir omtrent 2 uker med regelmessig børsting (to ganger om dagen i 2 minutter).
- Det røde ladeindikator (d) lyset blinker når batteriet er nesten tomt. Da er det på tide å lade din tannbørste igjen.
- Ved daglig bruk kan tannbørstens motordel stå i ladeenheten slik at den opprettholder full lading. Overlading er ikke mulig.
- For å opprettholde maksimal kapasitet for det oppladbare batteriet, skal du koble fra ladeenheten og lade ut motordelen minst hver sjette måned.

### Spesifikasjoner

Du finner spesifikasjoner for nett-  
spenning på undersiden av motordelen.

## Å bruke tannbørsten

Koble til ett av børstehodene (1–3) på motordelen. De kan brukes med alle typer tannpasta. Du unngår søl hvis du setter børstehodet mot tennene før du starter tannbørsten.



### D 19.523.1

«Ren»

### D 19.535.2

«Ren»

«Myk»

### D 19.575.3 X

«Ren»

«Myk»

«Polere»


## Pussemodus

Din tannbørste tilbyr ulike børstemodus for å møte dine individuelle behov:

- «Ren» – Eksepsjonell munnrengjøring.
- «Myk» – Skånsom, men allikevel grundig på følsomme områder.
- «Polere» – Eksepsjonell polering og naturlig hvithet for sporadisk eller daglig bruk.

Slik skifter du modus:

- Trykk på på/av-knappen én gang, og tannbørste setter seg automatisk i «Ren» modus.
- For å skifte fra «Ren»-modus til «Myk»-modus trykker du på på/av-knappen en gang til.
- Dersom tannbørsten har et «Polere» modus, vil et trykk på/av-knappen vil ta deg fra «Myk» til «Polere» modus.
- For å slå av tannbørsten fra «Polere»-modus trykker du på på/av-knappen på nytt.
- Hvis du vil slå av tannbørsten fra «Ren»- eller «Myk»-modus, holder du inne på/av-knappen.



## Enestående fjerning av plakk

For rene tenner og sterkt, sunt tannkjøtt, renser **Oral-B ProfessionalCare** skånsomt i de områdene hvor plakk ofte samler seg. Det gir en enestående fjerning av plakk på selv de vanskeligste plassene, og er skånsom mot tennene og tannkjøttet.

Pusseteknikker:

- Beveg børstehodet sakte fra tann til tann.
- Hold børstehodet i ro i noen sekunder før du flytter det til neste tann.
- Puss både tennene og tannkjøttet – først foran, deretter bak og til slutt tyggeflatene.
- Ikke press for hardt eller skrub. La ganske enkelt børsten gjøre arbeidet.



## Trykksensor

For optimalt resultat har **Oral-B ProfessionalCare** en funksjon for kontroll av trykk som hjelper deg til å børste skånsomt. Dette bidrar til å beskytte tannkjøttet mot overdreven pussing og gjør det lettere å bruke tannbørsten. Dersom du legger for mye trykk på, vil den oscillerende bevegelsen fortsetter selv om du presser for hardt, men pulseringen stopper. I tillegg til at du føler endringen, vil du også høre en litt annen lyd.

## Profesjonell tidtaker

En kort, hakkende lyd etter 30 sekunders intervaller, minner deg på å pusse de fire kvadrantene i munnen likt, slik at du får en bedre totalrengjøring.

## 2-minutters tidtaker


En lengre hakkende lyd indikerer at tannlegenenes anbefalte to minutters børstetid er nådd.

Begge tidtakerne memorerer brukt børstetid, selv om enheten stenges av under børsting. Kun ved pauser på mer en 30 sekunder vil tidtakeren nullstille seg selv.

De første dagene du bruker tannbørsten kan tannkjøttet kunne blø litt. Vanligvis stopper blødningen etter noen få dager. Hvis den vedvarer etter to uker bør du kontakte en tannlege eller hygienist. Hvis du har følsomme tenner og tannkjøtt, bør du bruke «Myk»-modus.

## Individuelle børstehoder og tilbehør

**Oral-B ProfessionalCare** serien tilbyr en rekke ulike børstehoder og annet tilbehør slik at du kan velge det som passer deg best. De er alle utviklet for daglig bruk:





### 1 Oral-B PrecisionClean børstehode


Oral-B PrecisionClean børstehodet kommer med vår fremragende oscillerende-pulserende bevegelse som effektivt rengjør tennene, både langs tannkjøttet og i områder som er vanskelig tilgjengelige. Det kompakte, runde børstehodet dekker hver tann for en grundig rengjøring. Den grønne PrecisionClean børstehårene bøyer seg og muliggjør skånsom børsting og bedre tilgjengelighet til de blå interdentalte toppene mellom tennene. Bruk børsteteknikken som beskrives i delen «Enestående fjerning av plakk».



### 2 Oral-B Sensitive børstehodet

(ikke til alle modeller)


Oral-B Sensitive børstehodet gir en grundig rengjøring for sensitive tenner og tannkjøtt. Den har en ekstra myk overflate som er skånsom mot tenner og tannkjøtt. Bruk børsteteknikken som beskrives i delen «Enestående fjerning av plakk».



### 3 Oral-B ProBright børstehodet

(ikke til alle modeller)

Oral-B ProBright børstehodet er spesielt utviklet til å polere og naturlig bleke dine tenner ved å fjerne flekker fra kaffe, te og tobakk. Det bruker Oral-B PrecisionClean oscillerende bevegelser for å effektivt rengjøre tennene, kombinert med en spesiell poleringskopp for naturlig bleking. Bruk børsteteknikken som beskrives i delen «Enestående fjerning av plakk». Vi anbefaler ikke å bruke Oral-B ProBright børstehode om du har regulering. Barn under 12 år bør ikke bruke Oral-B ProBright børstehodet.




De tre børstehodene kommer alle med INDICATOR børstehår, som gjør det enklere for deg å vite når du bør skifte børstehode. Med grundig børsting to ganger om dagen i to minutter, vil blåfargen halvveis forsvinne etter tre måneder, noe som betyr at det er på tide å skifte børstehode.

#### 4 Interspace børstehodet

(ikke til alle modeller)


Interspace børstehode spesielt utført for å rengjøre mellom tennene og i tillegg rundt broer, kroner og implantater. For å bruke, plasser børstehodet i en 45 graders vinkel mot tannkjøtranden. Forsiktig beveg børstehodet langs med tannkjøtranden og stopp mellom hver tann for best resultat.



#### 5 Tungerenser

(ikke til alle modeller)


Tungerenseren gir en frisk pust. Den er utviklet for å fjerne vonde lukter og kan brukes hver dag – før og etter børsting. Du kan bruke munnvann sammen med tungerenseren. Fest den på motordelen, skru apparatet på og dra den over tungen, bakfra og fram. Vi anbefaler å bruke «Myk» modus for bedre kontroll. Skyll etter bruk. Bytt ut tungerenseren når materialet blir slitt.



#### 6 Interdental rengjører


(ikke til alle modeller)

Interdental rengjører renser effektivt mellom tennene og hjelper deg å holde tannkjøttet friskt. Det skal brukes før børsting. Bryt av en del fra basen (7) og sett den inn i sporet på den hvite pinnen. Monter Interdental rengjører til motordelen og skru på apparatet. Avhengig av hvilken del av munnen som du rengjør, skal pirkerholderen justeres ved å snu den, slik at den sløve siden alltid er vendt mot tannkjøttet. Beveg enheten mellom tennene og rengjør systematisk. Vi anbefaler å bruke «Myk» modus for bedre kontroll. En pirkerenser kan brukes cirka 2 til 3 ganger før den må byttes ut. Ekstra rengjører selges separat.



**Oral-B ProfessionalCare** børstehoder og tilbehør finnes tilgjengelig i butikker som selger Oral-B produkter.

## Rengjørings- anbefalinger



- Rengjør børstehodet eller tilbehøret grundig under rennende vann i flere sekunder og med håndtaket slått på.
- Steng av enheten og fjern børstehodet eller annet tilbehør. Rengjør begge deler separat under rennende vann, tørk deretter før du monterer sammen og sett enheten til ladning.
- Fra tid til annen bør du også rengjøre laderen og børstehodethuset (kun modellene D 19.575.3 X, D 19.535.2) med en fuktig klut.
- Børstehodethuset kan fjernes for rengjøring (kun modellene D 19.575.3 X, D 19.535.2).

Med forbehold om endringer.

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktivene EMC 2004/108/EEC og Lavspenning 2006/95/EC.



Dette produktet inneholder oppladbare batterier. Av miljøhensyn bør ikke dette produktet kastes sammen med husholdningsavfall når det skal kasseres. Det kan leveres hos et Oral-B Braun servicesenter eller en miljøstasjon.




## Garanti

Vi gir 2 års begrenset garanti for produktet, regnet fra kjøpsdato. I garantiperioden vil vi vederlagsfritt rette feil som skyldes materialfeil eller produksjonsfeil, enten ved å reparere apparatet eller bytte det ut mot et nytt, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig.

Denne garantien gjelder i alle land der apparatet leveres av Braun eller en godkjent distributør.

Denne garantien dekker ikke: skader som skyldes feil bruk, normal slitasje eller bruk, spesielt når det gjelder børstehodet, samt defekter som har liten eller ingen betydning for apparatets verdi eller praktiske bruk. Garantien er ikke gyldig hvis apparatet er reparert av uautoriserte personer, eller hvis det ikke er brukt originale deler fra Braun.

I garantiperioden kan du få service ved å levere inn eller sende hele apparatet sammen med gyldig kvittering til et autorisert Oral-B Braun serviceverksted.



## 30 dager, pengene tilbake garanti

Ta utfordringen! Opplev forskjellen med **Oral-B ProfessionalCare**! Helt fornøyd eller pengene tilbake-garanti.

**Oral-B ProfessionalCare** tilbyr en enestående rengjøring og naturlig bleking ved å fjerne flekker, og passer på ditt tannkjøtt. Faktisk er vi helt overbevist om at du kommer til å elske din **Oral-B ProfessionalCare**, så vi gir deg dette spesialtilbudet.

Prøv **Oral-B ProfessionalCare** i 30 dager fra kjøpsdato. Hvis du ikke er 100 % fornøyd, refunderer vi hele beløpet.

For refundering, vennligst send oss motordelen, refiller og laderen sammen med ditt navn, adresse, telefonnummer og originalkvitteringen som viser kjøpsdato og sted. Personlige opplysninger vil kun bli brukt til dette formål.

Norge  
L.G. Elektro  
Birkelundsbakken 35  
5231 Paradis  
☎ 55 10 40 55

For å få flere opplysninger kan du kontakte vår kundestøtte (se side 2) som vil henvise deg til nærmeste autoriserte Oral-B Braun servicesenter.

**Oral-B ProfessionalCare** har noga utformats för att ge dig och din familj en unik tandborstningsupplevelse som är både säker och effektiv. När du använder elektriska produkter ska du dock alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder. Läs noggrant innan du använder produkten.


### Viktigt!

- Kontrollera regelbundet att sladden inte har blivit skadad. En skadad eller defekt produkt bör inte längre användas. Lämna in den på ett av Oral-B Brauns servicecenter.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av barn under tre års ålder.
- Apparaten är ej avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga om användningen inte övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Vi rekommenderar att apparaten förvaras utom räckhåll för barn.
- Om du tappar produkten bör borsthuvudet bytas ut, även om det inte finns några synliga skador.

## Beskrivning

- a Oral-B PrecisionClean borsthuvud
- b På/av-knapp
- c Handtag
- d Laddningsindikator
- e Laddare
- f Förvaring för borsthuvud
- g Vägghållare
- h Sortiment av borsthuvud och tillbehör

## Ansluta och ladda




Tandborsten har ett vattentätt handtag, är elsäker och framtagen för att användas i badrum.

- Anslut laddaren (e) till ett vägguttag och placera tandborsthandtaget (c) i laddaren.
- Den gröna laddningsindikatorn (d) blinkar medan handtaget laddas. Om du sedan använder tandborsten och ställer tillbaka den i laddaren kommer laddningsindikatorn återigen att blinka för att visa att laddning pågår.
- När handtaget är fulladdat lyser laddningsindikatorn med ett fast sken. Det tar minst 16 timmar att ladda batteriet helt, vilket sedan ger ungefär 2 veckors regelbunden användning (2 minuter, 2 ggr per dag).
- Den röda laddningsindikatorn (d) börjar blinka när batterinivån är låg. Då är det dags att ladda tandborsten.
- För vardagsanvändning kan du låta tandborsthandtaget stå i laddaren för att hålla handtaget uppladdat. Det går inte att överladda.
- För att bibehålla det laddningsbara batteriets maxkapacitet bör du minst två gånger om året koppla ur laddaren och låta handtaget laddas ur helt genom regelbunden användning.

### Specifikationer

Se laddningsställets undersida för spänningsspecifikationer.

## Använda tandborsten



Sätt på ett av borsthuvudena (1-3) på handtaget. De kan användas med vilken tandkräm som helst. Undvik att det skvätter genom att sätta borsthuvudet mot tänderna innan du sätter på tandborsten.



## Borstningslägen

Din tandborste kan ställas in på olika lägen för att motsvara olika behov:

- «Clean» – Exceptionell rengöring.
- «Sensitive» – Skonsam men noggrann rengöring av känsliga områden.
- «Polish» – Enastående polering och naturligt vitare tänder, kan användas sporadiskt eller varje dag.

Byt mellan olika lägen:

- Tryck på På/av-knappen en gång så startar tandborsten automatiskt i läget «Clean».
- Tryck på På/av-knappen en gång till för att gå från «Clean» till «Sensitive».
- Om din tandborste har ett läge för «Polish» trycker du ännu en gång på På/av-knappen för att gå från «Sensitive» till «Polish».
- Vill du stänga av tandborsten i läget «Polish» trycker du på På/av-knappen igen.
- Vill du stänga av din tandborste i något annat borstningsläge, «Clean» eller «Sensitive», trycker du på På/av-knappen och håller den nedtryckt tills motorn stannar.

## Enastående plackborttagning

För rena tänder och friska, fasta tandkött rengör **Oral-B ProfessionalCare** varsamt de områden där plackbakterier kan samlas. Den ger en enastående plackborttagning även i svåråtkomliga områden och är skonsam mot både tänder och tandkött.

Borstningsteknik:

- För borsthuvudet långsamt från tand till tand.
- Håll borsthuvudet stilla i några sekunder innan du går vidare till nästa tand.
- Borsta både tandkött och tänder, först utsidan, sedan insidan och därefter tuggytorna.
- Tryck inte för hårt och skrubba inte, låt tandborsten göra allt jobb.

**D 19.523.1**

«Clean»

**D 19.535.2**

«Clean»


«Sensitive»


**D 19.575.3 X**

«Clean»

«Sensitive»

«Polish»





## Trycksensor

**Oral-B ProfessionalCare** har en funktion för tryckkontroll för att hjälpa dig att borsta skonsamt och ändå få optimalt resultat. Detta skyddar tandköttet från överdriven borstning och gör tandborsten lätt att använda. Om du trycker för hårt fortsätter borsthuvudets oscillerande rörelse, men pulseringen avbryts. Du inte bara känner det, du kan också höra skillnaden.

## Professionell timer

Ett kort hackande ljud med 30 sekunders mellanrum som du både kan höra och känna påminner dig om att borsta munnens alla fyra delar likvärdigt för en noggrannare och jämnare rengöring.

## Tvåminuterstimer

Ett långt hackande ljud indikerar när den av tandläkarna rekommenderade borstningstiden på två minuter har uppnåtts.

Båda tidtagarfunktionerna minns hur länge man har borstat även om handtaget stängs av tillfälligt under borstning. Bara om pausen varar mer än 30 sek. återgår värdena till startposition.


Under de första dagarna du använder tandborsten kan tandköttet blöda något. I allmänhet bör blödningen upphöra efter några dagar. Om den inte upphört efter två veckor bör du kontakta din tandläkare eller tandhygienist. Oral-B rekommenderar att du använder läget «Sensitive» om du har känsligt tandkött.

## Individuella borsthuvuden och tillbehör

**Oral-B ProfessionalCare** har ett antal olika borsthuvuden och tillbehör så att du kan välja de som bäst uppfyller dina individuella borstningsbehov. De är alla avsedda för daglig användning:

### 1 Oral-B PrecisionClean borsthuvud


Oral-B PrecisionClean-borsthuvudet har vår oscillerande-roterande teknik som effektivt rengör dina tänder, rengör tandköttsskanten och på områden som kan vara svåra att nå, som t.ex. bakom tänderna. Det kompakta runda borsthuvudet omger varje tand för en grundlig rengöring. De gröna PrecisionClean-borsten böjer sig, vilket ger både skonsam borstning och bättre räckvidd mellan tänderna för de blå interdental-topparna. Följ borstningsinstruktionerna i avsnittet «Enastående plackborttagning».



### 2 Oral-B Sensitive-borsthuvud

(endast till vissa modeller)


Oral-B Sensitive-borsthuvudet ger en noggrann rengöring för känsliga tänder och tandkött. Det har extra mjuka borst som är skonsamma mot både tänder och tandkött. Följ borstningsinstruktionerna i avsnittet «Enastående plackborttagning».




### 3 Oral-B ProBright-borsthuvud




(endast till vissa modeller)

Oral-B ProBright-borsthuvudet är särskilt utformat för att polera och göra tänderna naturligt vitare genom att ta bort kaffe-, te- och tobaksfläckar. Det har vår oscillerande-roterande teknik från Oral-B PrecisionClean-borsthuvudet som effektivt rengör tänderna, kombinerat med den särskilda poleringskupan för naturligt vitare tänder. Följ borstningsinstruktionerna i avsnittet «Enastående plackborttagning». Vi rekommenderar inte att du använder ProBright-borsthuvudet om du har tandställning. Barn under 12 år bör inte använda Oral-B ProBright-borsthuvudet.



Alla tre borsthuvuden innehåller blå INDICATOR-borst som hjälper dig att avgöra när borsthuvudet behöver bytas ut. Med noggrann borstning två gånger om dagen i två minuter kommer den blå färgen att blekas till hälften inom cirka tre månader, vilket indikerar att det är dags att byta borsthuvudet.





#### 4 Interspace-borsthuvud

(endast till vissa modeller)

Interspace-borsthuvudet är speciellt designat för rengöring mellan tänderna och runt bryggor, kronor samt implanterat. Håll borsthuvudet i 45 graders vinkel mot tandköttsskanten vid användning. För borsthuvudet långsamt längs med tandköttsskanten och håll stilla mellan tänder för bästa resultat.

#### 5 Tungrengörare

(endast med vissa modeller)

Tungrengöraren hjälper till att hålla andedräkten fräsch. Den är framtagen för att avlägsna dålig lukt och kan användas dagligen – före eller efter borstning. Munskölj kan användas med tungrengöraren. Fäst den på handtaget, sätt på tandborsten och dra den över tungan bakifrån och fram. Vi rekommenderar att läget «Sensitive» används för bättre kontroll. Skölj efter användning. Byt tungrengöraren när materialet börjar bli slitet.

#### 6 Interdentalrengörare


(endast med vissa modeller)

Interdentalrengöraren rengör effektivt mellan tänderna och ger dig friskare tandkött. Den bör användas före tandborstningen. Bryt av en tandsticka från botten (7) och sätt i den i hålet i halsen på den vita hållaren. Fäst Interdentalrengöraren vid tandborsthandtaget och sätt på tandborsten. Beroende på vilken del av munnen som du rengör ska du justera tandstickans hållare genom att vrida den så att den trubbiga änden alltid är in mot tandköttet. För rengöraren mellan tänderna och rengör alla mellanrum grundligt. Vi rekommenderar att läget «Sensitive» används för bättre kontroll. Du kan använda en tandsticka två-tre gånger innan den blir för mjuk för att passa och effektivt rengöra mellan tänderna. Utbytesrengörare kan köpas separat.

Extra borsthuvuden och tillbehör till **Oral-B ProfessionalCare** kan köpas i butiker som säljer Oral-B-produkter.

## Rengörings- rekommendationer

- Efter borstningen ska borsthuvudet eller tillbehöret sköljas noggrant under rinnande vatten i flera sekunder med tandborsten påslagen.
- Stäng av tandborsten och ta bort borsthuvudet eller tillbehöret från handtaget. Rengör alla komponenter separat under rinnande vatten och torka dem sedan torra innan du sätter ihop tandborsten igen och placerar handtaget i laddaren.
- Då och då bör även laddaren och förvaringsdelen rengöras med en fuktig trasa (gäller endast modellerna D 19.575.3 X och D 19.535.2)
- Förvaringsdelen för borsthuvuden kan tas av och rengöras (gäller endast modellerna D 19.575.3 X och D 19.535.2).



Kan ändras utan föregående meddelande.

Denna produkt överensstämmer med europadirektiven EMC 2004/108/EC samt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC.



Denna produkt innehåller laddningsbara batterier.

Av miljöhänsyn får produkten inte slängas bland det vanliga hushållsavfallet när den är uttjänt. Du kan lämna in den uttjänta produkten hos ett Oral-B Braun-servicecenter eller till en återvinningsstation eller -anläggning.



## Garanti

Vi lämnar två (2) års garanti från och med inköpsdagen. Under garanti-perioden åtgärdar vi, utan kostnad, eventuella brister som orsakats av bristfälligt material eller tillverkningsfel. Detta sker antingen genom reparation eller byte av hela apparaten, efter bedömning av Braun.

Denna garanti gäller samtliga länder där denna apparat säljs av Braun eller deras distributörer.

Denna garanti gäller inte: Skada på grund av felaktig användning, normalt slitage, särskilt på borsthuvudena, eller skador som har en försumbar effekt på värdet eller apparatens funktion. Denna garanti blir ogiltig om reparation utförs av icke auktoriserade personer eller om Brauns originaldelar inte används.

För att få service under garantiperioden lämnar eller skickar du in hela apparaten tillsammans med inköpskvittot till ett auktoriserat Oral-B Braun-service-center.

## Pengarna tillbaka inom 30 dagar – garanterat!

Ställ upp på utmaningen!  
Upplev skillnaden med **Oral-B ProfessionalCare**! Helt nöjd eller pengarna tillbaka.

**Oral-B ProfessionalCare** ger enastående rena och naturligt vitare tänder genom att avlägsna plack och fläckar samtidigt som tandköttet bevaras friskt. Vi är så säkra på att du kommer att älska din **Oral-B ProfessionalCare** att vi erbjuder följande:

Prova **Oral-B ProfessionalCare** i 30 dagar från inköpsdagen. Om du inte är 100 % nöjd får du pengarna tillbaka.

Skicka bara in handtaget, utbytesprodukter och laddare tillsammans med namn, adress, telefonnummer och originalkvittot (med inköpsdatum och -plats) så får du pengarna tillbaka. All personlig information kommer endast användas i detta ärende.

### Sweden

Caricon Electric  
Odinsplatsen 9  
411 02 Göteborg  
☎ 031-15 50 60

JF Hushållsservice  
Bromsgatan 12  
653 41 Karlstad  
☎ 054-13 49 40

Rakspecialisten  
Köpenhamnsvägen 13  
200 71 Malmö  
☎ 040-26 38 56

Rakspecialisten  
Möllevångsgatan 34  
200 71 Malmö  
☎ 040-12 07 70



El & Digital Service  
Box 9216  
Ringvägen 17  
102 73 Stockholm  
☎ 08-84 51 80

Relectric Service  
Box 10430  
Kammakargatan 27  
104 30 Stockholm  
☎ 08-23 04 80

Kontakta vår hjälplinje (se sida 2)  
eller ta kontakt med närmaste  
Oral-B Braun servicecenter för mer  
information.



**Oral-B ProfessionalCare** on huolella kehitetty. Se antaa sinulle ja perheellesi ainutlaatuisen harjauskokemuksen, joka on lisäksi turvallinen ja tehokas. Turvallisuuskohdat on kuitenkin aina otettava huomioon sähkölaitteita käytettäessä. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.


### **Tärkeää**

- Tarkista ajoittain, ettei virtajohto ole vahingoittunut. Vahingoittunutta tai toimintakyvytöntä laitetta ei saa käyttää. Vie laite Oral-B Braun -huoltoliikkeeseen.
- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolmevuotiaiden lasten käyttöön.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo laitteen käyttöä. Suosittelemme ylipäänsä laitteen pitämistä poissa lasten ulottuvilta.
- Jos tuote putoaa, harjaspää tulee vaihtaa ennen seuraavaa käyttöä, vaikkei siinä olisikaan näkyvää vikaa.

## **Laitteen osat**

- a Oral-B PrecisionClean -harjaspää
- b Virtapainike
- c Runko-osa
- d Latauksen merkkivalo
- e Latauslaite
- f Vaihtoharjojen säilytyskotelo
- g Seinäteline
- h Harjaspää- ja lisäosavalikoima

## Kytkeä ja lataus




Hammasharjassa on vedenpitävä runko-osa. Se on turvallinen sähkölaite, joka on suunniteltu kylpyhuonekäyttöön.

- Kytke latauslaite (e) sähköpistorasiaan ja aseta hammasharjan runko-osa (c) latauslaitteeseen.
- Latauksen vihreä merkkivalo (d) vilkkuu runko-osaa ladattaessa. Jos käytät harjaa silloin ja asetat sen takaisin latauslaitteeseen, latauksen merkkivalo vilkkuu jälleen latauksen merkiksi.
- Kun runko-osa on täysin latautunut, latauksen vihreä merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Täyteen latautuminen kestää vähintään 16 tuntia, ja se riittää noin kahden viikon säännölliseen harjaukseen (kaksi kertaa päivässä 2 minuuttia).
- Punainen merkkivalo (d) alkaa vilkkua, kun ladattava akku on tyhjenemässä. Silloin hammasharja tulee ladata.
- Päivittäisessä käytössä hammasharjan runko-osa voidaan säilyttää latausyksikössä, jolloin se pysyy ladattuna. Ylilatautuminen ei ole mahdollista.
- Jotta ladattavan akun maksimaalinen teho säilyisi, irrota latausyksikkö pistorasiasta ja anna runko-osan virran purkautua kokonaan säännöllisessä käytössä vähintään 6 kuukauden välein.

### Tekniset tiedot

Katso jännitetiedot latauslaitteen pohjasta.

## Hammasharjan käyttö



Liitä harjaspää (1, 2 tai 3) runko-osaan. Harjaspäitä voidaan käyttää minkä tahansa hammastahnan kanssa. Laita harjaspää suuhun ennen laitteen käynnistämistä roiskeiden välttämiseksi.

## Harjausasetukset

Hammasharjassa on eri harjausasetuksia, joista voit valita itsellesi parhaiten sopivan.

- «**Puhdistus**» – Tehokas suun puhdistus.
- «**Hellävarainen**» – Hellävarainen ja perusteellinen herkkien alueiden puhdistus.
- «**Kiillotus**» – Perusteellinen kiillotus ja luonnollinen valkaisu ajoittaiseen tai päivittäiseen käyttöön.

Harjausasetuksen vaihto:

- Kun painat virtapainiketta kerran, hammasharja käynnistyy automaattisesti «Puhdistus»-asetuksilla.
- Vaihda «Puhdistus»-asetus «Hellävarainen»-asetukseksi painamalla virtapainiketta toisen kerran.
- Jos hammasharjassa on «Kiillotus»-asetus, virtapainikkeen painaminen kolmannen kerran käynnistää sen.
- Sammuta hammasharja «Kiillotus»-asetuksesta painamalla virtapainiketta neljännen kerran.
- Jos haluat sammuttaa hammasharjan «Puhdistus»- tai «Hellävarainen»-asetuksesta, paina ja pidä virtapainiketta alhaalla, kunnes moottori pysähtyy.

## Ainutlaatuinen plakinpoisto

**Oral-B ProfessionalCare** puhdistaa hellävaraisesti alueilta, joihin muodostuu plakkia. Tämän ansiosta hampaista tulee entistä puhtaampia ja ikenistä terveemmät ja vahvemmat. Hammasharja puhdistaa tehokkaasti plakkia jopa vaikeapääsyisistä paikoista ja se on hellävarainen hampaille ja ikenille.

Harjaustekniikka:

- Vie harjaspää hitaasti hampaalta toiselle.
- Pidä harjaspäätä muutaman sekunnin ajan paikoillaan, ennen kuin siirryt seuraavaan hampaaseen.

### D 19.523.1

«Puhdistus»

### D 19.535.2

«Puhdistus»


«Hellävarainen»

### D 19.575.3 X

«Puhdistus»

«Hellävarainen»


«Kiillotus»



- Harjaa sekä ikenet että hampaat. Harjaa hampaista ensin ulkopuoli, sitten sisäpuoli ja viimeisenä purupinnat.
- Älä hankaa tai paina liikaa, anna harjan tehdä kaikki työ.

### **Paineentunnistin**

Parhaan harjaustuloksen varmistamiseksi **Oral-B ProfessionalCare** -hammasharjassa on paineentunnistin, joka auttaa sinua harjaamaan hellävaraisesti. Toiminto auttaa suojaamaan ikeniä liialliselta harjaukselta ja tekee hammasharjasta helppokäyttöisen. Jos harjaa painetaan liikaa, harjaspään pyörivä liike jatkuu, mutta sykkivä liike lakkaa. Eron huomaa tunteen lisäksi myös laitteen äänestä.



### **Ammattimainen ajastin**

Lyhyt, 30 sekunnin välein kuuluva ja tuntuva merkkiääni muistuttaa jokaisen neljän hammaslohkon tasapuolisesta harjaamisesta, jolloin kokonaistulos on puhtaampi.

### **2 minuutin ajastin**

Pitkä merkkiääni ilmoittaa, kun hammaslääkäreiden suosittelema 2 minuutin harjausaika on saavutettu.

Molemmat ajastimet tallentavat harjausajan, vaikka runko-osasta katkaistaisiin virta hetkeksi harjauksen aikana. Vain silloin, kun tauko on pidempi kuin 30 sekuntia, ajastin siirtyy alkupisteeseen.


Ensimmäisten käyttöpäivien aikana ikenistä saattaa vuotaa hieman verta. Tämän pitäisi yleensä lakata muutaman päivän kuluessa. Jos verenvuoto ei ole lakannut kahden viikon kuluessa, ota yhteyttä hammaslääkäriisi. Mikäli hampaasi ja ikenesi ovat herkäät, Oral-B suosittelee «Hellävarainen»-asetuksen käyttöä.

## Erilliset harjaspäät ja lisäosat

**Oral-B ProfessionalCare** -sarja tarjoaa harjaspää- ja lisäosavalikoiman, joista voit valita juuri sinun tarpeisiisi parhaiten sopivat. Ne on suunniteltu päivittäiseen käyttöön:


### 1 Oral-B PrecisionClean -harjaspää

Oral-B PrecisionClean -harjaspäässä toteutuu ainutlaatuinen pyörivän ja sykkivän liikkeen toiminto, jonka ansiosta laite puhdistaa hampaat tehokkaasti sekä puhdistaa ienrajan ja vaikeapääsyiset paikat, kuten hampaiden takaosan. Pieni pyöreä harjaspää ympäröi jokaisen hampaan, jolloin ne puhdistuvat kunnolla. Vihreät PrecisionClean-harjakset joustavat, minkä ansiosta harjaus on hellävaraista ja siniset hammasväliharjakset ulottuvat syvemmälle hammasväleihin. Käytä samaa harjaustekniikkaa, joka kuvattiin kappaleessa «Ylivoimainen plakinpoisto».




### 2 Oral-B Sensitive -harjaspää (ei kaikissa malleissa)

Oral-B Sensitive -harjaspää tarjoaa perusteellista puhdistusta herkille hampaille ja ikenille. Harjasten materiaali on äärimmäisen pehmeä ja hellävarainen hampaille ja ikenille. Käytä samaa harjaustekniikkaa, joka kuvattiin kappaleessa «Ylivoimainen plakinpoisto».




### 3 Oral-B ProBright -harjaspää (ei kaikissa malleissa)


Oral-B ProBright -harjaspää on suunniteltu erityisesti hampaiden kiillotukseen ja luonnolliseen valkaisuun, sillä se poistaa kahvin, teen ja tupakan aiheuttamia värjäytymiä. Siinä on Oral-B PrecisionClean -harjaspään tehokkaasti puhdistava pyörivän ja sykkivän liikkeen toiminto sekä erityinen kiillotuskuppi luonnollista valkaisua varten. Käytä samaa harjaustekniikkaa, joka kuvattiin kap-



paleessa «Ylivoimainen plakinpoisto». Emme suosittele Oral-B ProBright-harjaspään käyttöä henkilöille, joilla on hammasraudat. Alle 12-vuotiaiden lasten ei tulisi käyttää Oral-B ProBright-harjaspäätä.




Kaikissa kolmessa harjaspäässä on siniset INDICATOR-harjakset, jotka muistuvat harjaspään vaihdon tarpeesta. Kun hampaita harjataan kaksi kertaa päivässä kahden minuutin ajan, sininen väri haalistuu harjasten puoleen väliin noin kolmessa kuukaudessa. Silloin on aika vaihtaa harjaspäätä.



#### **4 Interspace-harjaspäätä**

(ei kaikissa malleissa)

Interspace-harjaspäätä on suunniteltu hammasvälien sekä siltojen, kruunujen ja implanttien ympäristön puhdistukseen. Kun käytät tätä harjaspäätä, suuntaa se 45 asteen kulmaan ienrajaan nähden. Kuljeta harjaspäätä hitaasti ienrajaa pitkin. Pysähdy hetkeksi jokaisen hampaan kohdalla, niin saat parhaan mahdollisen tuloksen.



#### **5 Kielenpuhdistin**

(ei kaikissa malleissa)

Kielenpuhdistin auttaa raikastamaan hengityksen. Se on suunniteltu poistamaan pahanhajuista hengitystä. Voidaan käyttää päivittäin – joko ennen harjausta tai sen jälkeen. Kielenpuhdistimen lisäksi voidaan käyttää myös suuvettä. Kiinnitä kielenraikastin runko-osaan, käynnistä laite ja vedä sitä kieltä pitkin takaa eteenpäin. Suosittelemme «Hellävarainen»-asetuksen käyttöä, jolloin laitetta on helpompi hallita. Huuhtelee käytön jälkeen. Vaihda kielenpuhdistin, kun sen pintamateriaali on kulunut.

## 6 Hammasvälien puhdistin



(ei kaikissa malleissa)

Hammasvälien puhdistin puhdistaa hammasväliä tehokkaasti ja auttaa pitämään ikenet terveinä. Sitä tulisi käyttää ennen harjausta. Irrota yksi puhdistustikku alustasta (7) ja laita se valkoisen tikunpidikkeen päässä olevaan aukkoon. Liitä hammasvälien puhdistin runko-osaan ja käynnistä laite. Riippuen puhdistettavasta suunosasta, tikunpidikettä tulisi kääntää niin, että tylppä puoli on aina ikeniä kohti. Kuljeta puhdistinta hammasväleissä ja puhdista jokainen väli järjestelmällisesti. Suosittelemme «Hellävarainen»-asetuksen käyttöä, jolloin laitetta on helpompi hallita. Puhdistustikkua voidaan käyttää noin 2–3 kertaa ennen kuin se pehmenee liikaa, jolloin se ei enää sovi hammasväleihin eikä puhdista niitä tehokkaasti. Vaihtopuhdistimia on saatavana erikseen.

**Oral-B ProfessionalCare** -sarjan vaihtoharjaspäitä ja -lisäosia on saatavana Oral-B-tuotteita myyvistä liikkeistä.

## Suosituksia laitteen puhdistamiseen

- Huuhtelee harjaspää tai lisäosa harjauksen jälkeen huolellisesti juoksevässä vedessä useiden sekuntien ajan runko-osa käynnistettynä.
- Katkaise runko-osasta virta ja irrota harjaspää tai lisäosa. Puhdista kaikki osat erikseen juoksevässä vedessä ja kuivaa ne. Aseta harja takaisin paikoilleen ja laita runko-osa latauslaitteeseen.
- Puhdista myös latauslaite ja vaihtoharjojen säilytyskotelo (vain D 19.575.3 X- ja D 19.535.2 -mallit) silloin tällöin kostealla liinalla.
- Vaihtoharjojen säilytyskotelon voi irrottaa puhdistusta varten (vain D 19.575.3 X- ja D 19.535.2 -mallit).



Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Tämä tuote on EMC-direktiivin 2004/108/EC ja matalajännite-direktiivin 2006/95/EC mukainen.



Tässä laitteessa on ladattava akku. Ympäristönsuojelullisista syistä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana käyttöiän päättyessä. Hävitä tuote viemällä se Oral-B Braun -huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.



### Takuu

Tuotteen rajoitettu takuu on voimassa kahden vuoden ajan ostopäivästä. Korjaamme tämän takuuajan kuluessa maksutta laitteessa ilmenevät materiaali- tai työviat joko korjaamalla laitteen tai vaihtamalla sen kokonaan uuteen. Takuu on voimassa kaikissa maissa, joissa Oral-B tai sen valtuutama jälleenmyyjä myy tätä laitetta.

Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai käytöstä erityisesti harjaspäiden suhteen. Takuu ei myöskään kata sellaisia vikoja, jotka eivät merkittävästi vaikuta laitteen arvoon tai toimintaan. Tämä takuu raukeaa, jos valtuuttamaton henkilö on tehnyt korjaustyön tai jos alkuperäisiä Oral-B-osia ei ole käytetty.

Takuuhuollon saaminen edellyttää, että laite viedään tai lähetetään valtuutettuun Oral-B Braun -huoltoliikkeeseen yhdessä ostokuitin kanssa.



## 30 päivän rahat takaisin -takuu

Ota haaste vastaan! Koe **Oral-B ProfessionalCare** tuoma ero! Jos et ole tyytyväinen, saat rahasi takaisin.

**Oral-B ProfessionalCare** on poikkeuksellista puhtautta, luonnollista valkaisua ja tummentumien poistoa sekä ikenien hoitoa. Olemme itse asiassa vakuuttuneita siitä, että pidät uudesta **Oral-B ProfessionalCare** -hammasharjastasi. Annamme sinulle sen vuoksi tämän erikoistarjouksen.

Kokeile **Oral-B ProfessionalCare** -hammasharjaa 30 päivän ajan ostopäivästä. Jos et ole 100 %:sen tyytyväinen, saat rahasi takaisin.

Jotta saisit rahasi takaisin, palauta meille hammasharjan runko-osa, harjaspäät ja latausyksikkö. Liitä mukaan oma nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja alkuperäinen ostokuitti, josta käy ilmi tuotteen hinta ja ostopäivämäärä. Henkilötietojasi käytetään ainoastaan tähän tarkoitukseen.

### Suomi

Huoltoliike Berghäll

Perustie 26

Munkkiniemi

00330 Helsinki

☎ 09-477 84 40

Lisätietoja saat soittamalla palvelunumeroomme (katso sivu 2), josta saat tiedon lähimmästä valtuutetusta Oral-B Braun -huoltoliikkeestä.

